

C. Hafner Lotpasten und Geräte für rationelles Löten

DIE VORTEILE DER C. HAFNER LOTPASTEN AUF EINEN BLICK

- Kostenersparnis
- Qualitätsverbesserung
- Schnelles und exaktes Aufbringen der Lotpaste
- Genaues Dosieren
- Geringer Lotverbrauch
- Automatisierung möglich
- Einfache Handhabung

AUFBAU DER C. HAFNER LOTPASTEN

In den C. Hafner Gold- und Silber-Lotpasten ist das Lotpulver in feinsten Körnung mit organischen Bindemitteln homogen vermischt. Je nach Löt-Methode ist den Pasten außerdem noch ein entsprechendes Flussmittel zugesetzt.

Goldlotpasten werden in den gebräuchlichen Feingehalten und Farben, hart-, mittel- und weichfließend geliefert. Alle Lotpasten sind Cd-frei.



Der MK3 – das praktische und zuverlässige Handdosiergerät



Das C. Hafner Lotpasten-Dosiergerät für industrielle Anwendungen

Das C. Hafner Lotpasten-Dosiergerät zeichnet sich durch einfache Bedienung aus und kann mit zwei Programmen betrieben werden – halbautomatisch mit manueller Steuerung oder vollautomatisch durch Zeitstufenregelung.

Für den Betrieb ist Preßluft von mind. 2 bar und max. 6 bar erforderlich

Zubehör

- Patronenhalter für 10 cm³ bzw. 30 cm³ Patronen
- Nadeln in verschiedenen Größen, die sehr schnell ausgewechselt werden können. Innendurchmesser 0,4 mm - 2 mm
- K-Stop. Flüssiges Abdeckmittel, das das Fließen des Lotes zuverlässig begrenzt und sich mit warmen Wasser leicht wieder entfernen läßt. Lieferbar ab 100 cm³ bis 1.000 cm³

Das Dosiergerät MK3 - ein praktisches, sehr zuverlässiges Handdosiergerät für C. Hafner Lotpasten.

Zur Grundausstattung gehören zwei Nadeln mit Durchmessern von 0,6 und 0,4 mm, sowie eine Stahl-nadel zum Verschließen der Dosiernadel.

Verwendungszweck

Das MK3 ist das ideale Dosiergerät für Goldschmiede und anderer Verwender von Lotpasten, die nicht über Preßluft für pneumatische Dosiergeräte verfügen.

Merkmale

- Verwendung von 3 cm³ Standartkartuschen mit einem Inhalt von maximal 10 g Lotpaste
- Sehr einfache Handhabung und robuste Ausführung
- Preisgünstig