

Patinierflüssigkeit für edelmetallhaltige Kupferlegierungen

Stand: 23.01.08

Eigenschaften

Kupfer - dunkelrotbraun
Shibuichi – grünlich bis grau
Shakudo – schwarz bis dunkel-aubergine/bläulich

Sicherheitshinweise

**Reizend Xn,
Ätzend,
Umweltgefährdend**

Aufstreichbare Flüssigkeit mit spezifischem Ammoniakgeruch.
Nicht entzündlich.

Wirkt stark alkalisch auf Augen- und Rachenschleimhäute.

Inhalation kann je nach Konzentration zu Husten, Übelkeit,
Brechreiz und Kopfschmerzen führen.

Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen, für
geeignete Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen
sind zu beachten und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Deckel fest verschließen.

Kontakt mit Haut/Augen/Kleidung vermeiden.

Verarbeitungshinweise

Anwendung:

Mit Pinsel auf gereinigtes und fettfreies, leicht vorgewärmtes Metall aufbringen oder Färbegut in die Lösung eintauchen.

Einwirkdauer:

Kurzzeitiges einwirken bis die gewünschte Färbung erreicht ist, anschließend mit Wasser abspülen.
Bei Nachlassender Wirkung der Flüssigkeit, erfolgt eine Reaktivierung durch leichte Zugabe von Ammoniak (Salmiakgeist)

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen!

Nach Einatmen: Frischluft. Atemwege freihalten. Ruhe, Wärme, Atemspende, Arzt aufsuchen!

Nach Kleidungskontakt: Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Urheberrechte von Daten und Text liegen bei SCHICHTWERK

